

Bedienung der Rüttelplatte DPS 1850H Basic

1. Starten des Motors

1. Mit dem Starten des Motors erst beginnen, wenn ausreichende Standsicherheit gegeben ist.
2. Gashebel in Startstellung.
3. Das Reversierstarterseil langsam bis zur spürbaren Kompression herausziehen.
4. Von diesem Kompressionspunkt aus das Seil wieder zurückspulen lassen.
5. Jetzt starten, indem der Motor über das Seil gleichmäßig (nicht ruckartig wie bei Benzinmotoren) beschleunigt wird. Dabei die gesamte Seillänge nutzen.

2. Ausschalten des Motors

Gashebel bis zum Anschlag STOPP schieben.

3. Kurzfristige Arbeitsunterbrechung

Gashebel auf Leerlauf stellen.

4. Beendigung der Verdichtungsarbeit

Motor ausschalten.